

ANSA



RECEPTORES

1. En el receptor pulse durante un segundo el botón "SET RADIO" hasta que el LED amarillo destelle una vez y se apague. Suéltelo.
2. Pulse el mando nuevo hasta que el LED amarillo destelle una vez y se apague.
3. Vuelva a pulsar el botón "SET RADIO" para salir del modo programación.

CUADROS DE MANIOBRAS

1. Pulse durante cinco segundos el botón "RADIO SET" en el cuadro de maniobras y suéltelo cuando el indicador LED de color rojo se apague.
2. El indicador LED en el cuadro de maniobras parpadeará una vez para confirmar la entrada en programación.
3. Pulse el nuevo mando, el indicador LED parpadeará una vez.
4. Espere treinta segundos o vuelva a pulsar el botón "RADIO SET" para salir del modo programación.