

ALLMATIC B 100

MEMORIZAR EL EMISOR

1. Apretar el pulsador "LEARN", la "LUZ LEARN" se enciende y luego apretar el pulsador del emisor con el que se desea abrir la puerta hasta que el "LED LEARN" se apague. En ese momento el emisor ha quedado memorizado. Todos los emisores pueden ser memorizados de esta manera, hasta un máximo de 20.

CANCELAR TODOS LOS EMISORES

1. Apretar el pulsador "LEARN" y mantenerlo pulsado, el "LED LEARN" se encenderá y a los 10 segundos se apagará, momento en el que podemos dejar de pulsar. De esta manera los emisores previamente memorizados serán automáticamente cancelados.

