

DEA MIO TR2- MIO TR4 - GENIE R - GOLD R

DESDE UN MANDO EN USO

1. Dentro del radio de acción del receptor y ayudándose de un clip o una aguja pulse el botón semilla de un mando en funcionamiento durante un segundo, o los botones 1 y 2 a la vez dependiendo del receptor.
2. Pulse el nuevo emisor.
3. Espere diez segundos.
4. El nuevo emisor ya está programado.

DESDE EL RECEPTOR



1. Acceda al receptor.
2. Pulse por un segundo el botón de programación (P1, ENR, MEMO, PROG, o REC)
3. Un LED rojo se encenderá, el receptor está en modo programación.
4. Pulse el nuevo mando durante un segundo. El relé debería activarse una vez y el LED rojo parpadeará.
5. Espere cinco segundos a que el LED rojo se apague. El nuevo mando está programado.

CUADROS CON RADIO DIGITAL INTEGRADA



1. Pulse el botón <+> o <-> en el cuadro hasta que en pantalla aparezca P005.
2. Pulse el botón <OK>. La palabra LEAr aparecerá en pantalla.
3. Pulse el nuevo mando durante un segundo.
4. En pantalla aparecerá r001 (el número después de la r equivale a la cantidad de emisores memorizados).
5. El nuevo mando está programado.
6. Espere diez segundos a que termine el tiempo de programación.