

NORTON TX-CD2/4



ALTA VIA RADIO

- 1- A través del mando original, pulsar el botón semilla (se encuentra en el agujero de la parte delantera) aprox. 1-2 seg. (abre memoria).
- 2- Pulsar dos veces el botón del mando NUEVO que queremos dar de alta aprox. 1 seg. cada pulsación.
- 3- Esperar de 10 a 30 seg. dependiendo del receptor, para que cierre memoria.
- 4- Ya podemos pulsar el botón del nuevo mando para abrir/cerrar la puerta.

ALTA RECEPTOR

- 1- Abra la carcasa del receptor de radio.
- 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: **ENR, MEMO, PROG, REC, etc.**

NOTA: En algunos receptores, basta con pulsar una vez el botón de registro y soltarlo. En otros, conviene mantenerlo pulsado.

- Atención: ¡Si pulsa el botón de registro (MEMO, ENR, PROG o REC, etc.) durante más de 5 segundos puede borrar todos los mandos a distancia registrados en el receptor!

- 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un diodo o se oye un doble pitido.
- 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia (en algunos modelos el receptor emite un doble pitido que indica que se ha memorizado correctamente).
- 5- Suelte el botón, y vuelva a pulsar durante un segundo; dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10-30 segundos.
- 6- Compruebe que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.

7- Ya puede volver a cerrar la carcasa del receptor de radio.

PUEDE DARSE EL CASO EN QUE NO SEA POSIBLE DAR DE ALTA EL EMISOR. AL TRATARSE DE EMISORES EVOLUTIVOS Y QUE LAS TARJETAS RECEPTORAS TIENEN UNA CAPACIDAD CONCRETA, PUEDE QUE EL INSTALADOR HAYA LLENADO EL ESPACIO DE LA MEMORIA.