

PUJOL NEO - VARIO



DESDE UN MANDO EN USO

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse el botón semilla de un mando en funcionamiento. El receptor emitirá un pitido. Suelte el botón semilla.
2. Pulse el nuevo emisor. El receptor emitirá un pitido.
3. Después de diez segundos el receptor emitirá dos pitidos y saldrá de programación.
4. El nuevo emisor está programado.

DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse durante 1.5 segundos el botón <PROG/RES> en el receptor. El receptor emitirá un pitido.
2. Pulse el nuevo emisor. El receptor emitirá un pitido.
3. Después de diez segundos el receptor emitirá dos pitidos y saldrá de programación.
4. El nuevo emisor está programado.