

# SKY MASTER - MHZ1100N



## DESDE EL RECEPTOR

1. En el receptor pulse el botón <CODE>. El LED1 destellará una vez.
2. Pulse el nuevo mando una vez, suéltelo y vuelva a pulsarlo.
3. El nuevo mando está programado.

## DESDE EL MOTOR DE TECHO

1. En el panel de control del motor pulse la tecla <S>. Un cero (**0**) aparecerá en pantalla durante un instante.
2. Pulse el nuevo mando, suéltelo y vuelva a pulsarlo.
3. El nuevo mando está programado.