

La codificación de este mando a distancia se realiza mediante switch, llamamos switch a las pequeñas pestañas que aparecen debajo de la tapa que cubre el hueco de la batería de mando.



Para que su nuevo mando funcione correctamente, coloque la posición de los switch de la misma manera que están colocados los switch del mando que ya funciona o en su defecto en la misma posición que están colocados los switch del receptor de su puerta de garaje o cancela.

Para una información más detallada puede consultar el PDF de este mando.

Si al colocar la posición de los Switch en su lugar correspondiente el mando no funciona, puede ser que su mando necesite un código de instalador, consulte la pestaña "mas información".

e

n
ch del

leve un