

Instrucciones TP-RFID 125 MHz



Paso 1: Leer

Situar la llave a duplicar en el lector RFID y pulsar **“READ”**, el duplicador TP-RFID hará un **doblo pitido y el LED quedará encendido en color verde.**

En caso de que el LED no quede en color verde significará, que esta llave no pertenece el grupo de 125 MHz.

Paso 2: Grabar

Situar la llave virgen en la zona RFID y pulsar **“SAVE”**, el duplicador TP-RFID hará un **doblo pitido y el LED quedará encendido en color verde.**

En caso de que el LED no quede en color verde significará, que esta llave no es compatible con el duplicador TP-RFID.

Paso 3: Comprobar

Situar la llave copiada en la zona RFID y pulsar **“CHECK”**, el duplicador TP-RFID hará un **doblo pitido y el LED quedará encendido en color verde.**

En caso de que el LED no quede en color verde significará, que el duplicado no es igual a la llave original.