

PRASEL



DESDE EL RECEPTOR

1. Pulsar el botón "P1", el LED rojo se enciende para señalar que la programación está en curso.
2. Pulse el mando nuevo, el LED rojo parpadea durante un instante para volver a quedar fijo.
3. Volver a pulsar el botón "P1" o esperar diez segundos para salir de programación.