

EMISOR RMC165CS
INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- El emisor RMC165CS sólo puede ser programado con la programadora Remocon HCD900 por un profesional. Diríjase a un distribuidor autorizado para programar su mando.
- Alternativamente el emisor RMC165CS puede unificar hasta cuatro mandos de código fijo y frecuencia fija. Cada pulsador del emisor RMC165CS puede emitir un código diferente.

UTILIZACIÓN

- Pulse el botón correspondiente al canal de activación del receptor dentro del radio de acción del mando.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Abra el emisor RMC165CS con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño. Retire la pila agotada y reemplácela por una pila alcalina de 12V y 23A respetando siempre las polaridades marcadas en el emisor. Deposite la pila usada en un recipiente adecuado para su reciclado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El que suscribe José Martín Tejero; Remocon Spain S.L.; C/ Esteban Salazar Chapela 91, 29004 Málaga. Declara bajo su responsabilidad que el emisor RMC165CS cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del parlamento Europeo y del consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre.

RADIO : EN 300220-2 V2.3.1:2010-02
EMC : EN 301489-1 V1.9.2:2011-09, EN 301489-3 V1.4.1:2002-09
SALUD : EN50371:2002
SEGURIDAD : EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

CE0681

FRECUENCIA	433.92 MHZ
CODIGO	FIJO
VERSIÓN	4 PULSADORES
ALCANCE	100 METROS
ALIMENTACIÓN	12V