

EMISOR RMC225CS
INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- El emisor RMC225CS sólo puede ser programado con la programadora Remocon HCD900 por un profesional. Diríjase a un distribuidor autorizado para programar su mando.
- Alternativamente el emisor RMC225CS puede unificar hasta cuatro mandos de código fijo y frecuencia fija. Cada pulsador del emisor RMC225CS puede emitir un código diferente.

UTILIZACIÓN

- Pulse el botón correspondiente al canal de activación del receptor dentro del radio de acción del mando.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Abra el emisor RMC225CS con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño. Retire la pila agotada y reemplácela por una pila alcalina de 3V CR2032 respetando siempre las polaridades marcadas en el emisor. Deposite la pila usada en un recipiente adecuado para su reciclado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El que suscribe José Martín Tejero; Remocon Spain S.L.; C/ Esteban Salazar Chapela 91, 29004 Málaga. Declara bajo su responsabilidad que el emisor RMC225CS cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del parlamento Europeo y del consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre.

RADIO : EN 300 220-2 V2.4.1:2012-05
EMC : EN 301489-1 V1.9.2:2011-09, EN 301489-3 V1.4.1:2002-08
SEGURIDAD : EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN62479:2010

CE0681

FRECUENCIA	433.92 MHZ
CODIGO	FIJO
VERSIÓN	4 PULSADORES
ALCANCE	100 METROS
ALIMENTACIÓN	12V