

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

APRIMATIC TX2M - TX4M - TR2 - TR4 - TX4S - TX2P



DESDE UN MANDO EN USO:

1. Dentro del área de acción del receptor pulse los botones 1 y 2 a la vez de un mando original por un par de segundos. Suéltelos.
2. Algunos receptores emiten dos pitidos, en otros el LED <FUNC> destella lentamente.
3. Pulse el nuevo emisor. Algunos receptores emiten un pitido en otros el LED <FUNC> queda fijo durante un segundo. Espere quince segundos a que el receptor salga de programación.
4. El nuevo emisor está programado.

DESDE EL PROPIO RECEPTOR:

1. Abra el receptor, debe estar cerca del motor. Pulse el pulsador <P1>. El LED <FUNC> comienza a destellar lentamente.
2. Pulse el nuevo mando. El LED <FUNC> queda fijo durante un segundo, algunos receptores emitirán un pitido corto.
3. Espere quince segundos a que el receptor salga de programación.
4. El nuevo emisor está programado.