

## CELINSA MOVECODE MX1 - MX2 - MX4 - X2 - Z2



### DESDE UN MANDO EN USO

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse el botón semilla de un emisor en funcionamiento. El receptor emite un pitido.
2. Pulse el nuevo emisor. El receptor emite dos pitidos.
3. Espere 30 segundos a que termine el tiempo de programación.
4. El nuevo emisor está programado.

### DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse durante un segundo el botón de programación en el receptor. Emite un pitido.
2. Pulse el nuevo mando. El receptor emite dos pitidos.
3. Espere 30 segundos a que termine el tiempo de programación.
4. El nuevo emisor está programado.