

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

FAAC XT2 / XT4 433 RC



DESDE UN MANDO EN USO:

1. Dentro del área de acción del receptor pulse a la vez los botones 1 y 2 de un mando memorizado en el receptor durante al menos cinco segundos. Suéltelos.
2. Pulse el botón del mando memorizado que acciona la puerta.
3. Pulse el botón a memorizar en el mando nuevo.
4. Espere diez segundos a que termine el tiempo de programación. El nuevo mando está memorizado.

DESDE EL PROPIO RECEPTOR:

1. Presione en el receptor el pulsador relativo al canal que se desea memorizar, SW1 para canal 1 y SW2 para canal 2. Se encenderá un LED con luz fija.
2. Pulse el nuevo mando durante al menos un segundo.
3. El LED destella dos veces. Su nuevo mando está programado