

LIGUR



DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse el botón P1 en el receptor durante un segundo. El LED se encenderá.
2. Pulse el nuevo mando.
3. El nuevo mando está programado.

Note: Para memorizar el segundo botón pulse P1 dos veces.