

LUTEC



DESDE UN MANDO EN USO

1. Pulse a la vez y mantenga pulsados los botones 1 y 2 de un mando activado en el receptor durante cinco segundos. El LED LD2 se encenderá con luz fija.
2. Pulse el mando nuevo, el LED LD1 dará un destello y el LD2 se apagará (cuidado la puerta se activará).
3. Su nuevo mando está programado.

DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse y suelte el pulsador P1. El LED LD2 se encenderá.
2. Pulse el nuevo mando, el LED LD1 dará un destello (cuidado la puerta se activará).
3. Espere cinco segundos a que el LED LD2 se apague.
4. Su nuevo mando está programado.