INSTRUCCIONES -RDJH1



FUNCIONAMIENTO

Conectar el DUPLIKEY A LA RED 220V, SE ENCENDERÁN LOS 4 LED A LOS 2" SE APAGAN

la maquina esta preparada para leer y copiar.

CUANDO AL LEER UNA LLAVE O TARJETA EL LED INDICADOR SE ILUMINA ROJO. NO ES COPIABLE

1º Situar LA LLAVE O TARJETA A COPIAR SOBRE LA ZONA (LECTURA - GRABACIÓN)
2º presionar EL PULSADOR LEER, SI EL LED INDICADOR SE ILUMINA VERDE
LA LLAVE O TARJETA ES COPIABLE

3º SITUAR LA LLAVE O TARJETA NUEVA SOBRE LA ZONA (LECTURA - GRABACIÓN)
PRESIONAR EL PULSADOR GRABAR - EL LED INDICADOR SE ENCENDERÁ VERDE
INDICANDO SU CORRECTA GRABACIÓN.

IA LLAVE ESTA PREPARADA PARA SU USO.

COMPARAR

Situar la llave original sobre la zona (lectura -grabación) y presionar el pulsador LEER el led se iluminara en verde (copiable) quitar la llave
Situar la llave copia sobre la zona (lectura -grabación) y presionar el pulsador COMPARAR si la llave es correcta se iluminara el led en VERDE