

SEAV BEHAPPY RS1 - RS2 - RS3



DESDE UN MANDO EN USO

1. Pulse y mantenga pulsado un mando en uso durante al menos 10 segundos.
2. Pulse el nuevo mando.
3. El nuevo mando está programado.

DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse el botón <SEL> en el receptor una vez. El LED CH1 comenzará a destellar.
2. Pulse el nuevo mando y manténgalo pulsado hasta que el LED CH1 se quede fijo.
3. El nuevo mando está programado.

Nota: Para memorizar el segundo botón simplemente pulse el botón <SEL> en el receptor dos veces.