

# Manual de Usuario



TTLOCK APP



## **Precauciones:**

1. Tenga siempre a mano una copia de la llave mecánica .
2. Use solo pilas alcalinas de calidad y asegúrese de reemplazarlas cuando suene la alarma de "Batería baja".
3. Asegúrese de leer y entender este manual antes de proceder a la instalación del cilindro electrónico. Consérvelo para futuras consultas.

# 1. Estructura del cilindro.



## 2. Instalación.

①

Quite el cilindro antiguo.



②

Aflove el tornillo de fijación y retire el pomo interior.



③

Instale el nuevo cilindro desde fuera.



④

Fije el nuevo cilindro con el mismo tornillo del cilindro antiguo.



⑤

Vuelva a colocar el pomo interior.



⑥

Fije el pomo interior con el tornillo.



### 3. Especificaciones



**DIMENSIONES DISPONIBLES:** 30mm+30mm  
35mm+35mm  
40mm+40mm  
60mm+40mm  
75mm+40mm

### 4. Desbloqueo de emergencia

**DESBLOQUEO CON LLAVE MECÁNICA**



## 5. Registro



### 5.1 Enlace la cerradura con el teléfono.

- 1) Para teléfonos Android por favor escanee el código QR de arriba o vaya al Play Store y descargue la App TTLock.
- 2) Para Iphone por favor instale "TTLock" desde la App Store.
- 3) Registre una nueva cuenta (número de teléfono o dirección de correo electrónico) o utilice una cuenta existente como se ve en la figura 1-1.
- 4) Pulse en el botón "+ Agregar Dispositivo" según se muestra en la figura 1-2 y elija el tipo de dispositivo como se ve en la figura 1-3.
- 5) Pulse una tecla en el teclado de la cerradura y pulse "Siguiente" en la aplicación. La cerradura detectada aparecerá en la pantalla del teléfono, pulse en "+" según se ve en la figura 1-4.
- 6) Asígnele un nombre a la cerradura y pulse en "OK" según se ve en la figura 1-5.
- 7) La cerradura se ha añadido correctamente, figura 1-6.




+34615555555

Contraseña

Login





[¿Olvidó su contraseña?](#)

**1-1**



El teléfono debe estar dentro de los 2 metros del Dispositivo durante el proceso de sincronización.


**1-2**






## 5.2 Desbloquear (Administrador)


### 5.2.1 Desbloqueo Bluetooth

Una vez conectada la cerradura al teléfono pulse en el icono "  " como se muestra en la figura 2- 1 para desbloquear. El teléfono debe estar a una distancia menor de 2 metros de la cerradura.


### 5.2.2 Desbloqueo remoto (Opcional)

Una vez confirmado que el teléfono y la cerradura están conectados al adaptador WiFi (Gateway), pulse en el icono "  " como se muestra en la figura 2-1 para desbloquearla .Podrá desbloquearla en cualquier sitio donde tenga una conexión a internet. Para configurar un adaptador WiFi (Gateway) y conectar la cerradura a su teléfono por favor vea el paso 5.3.


### 5.2.3 Llave Bluetooth remota.

Pulse en el icono "Enviar Ekey  " como se muestra en la figura 2-1 para enviar una llave a otros usuarios de TTLock y autorizar el desbloqueo de la cerradura (El receptor de la llave debe tener una cuenta registrada y ser usuario de TTLock) → Introduzca el nombre de usuario que va a recibir la llave, establezca un nombre y el tiempo de validez de la llave como se muestra en la figura 2-2 → "Send" → El destinatario de la llave tiene permiso para desbloquear la cerradura durante el tiempo establecido.


### 5.2.4 Contraseña de desbloqueo para Administrador.

Pulse en el icono "Configuración  " como se muestra en la figura 2-1 → Elija la opción "Clave de Administrador" como se muestra en la figura 2-3 → Teclee la contraseña elegida en el teclado de la cerradura → a continuación pulse la tecla almohadilla "#" para desbloquear.



### 5.2.5 Contraseña dinámica de desbloqueo.

Pulse en el icono "Generar  " como se muestra en la figura 2-1 → ahora puede establecer el rango horario o la cantidad de contraseñas tal y como se muestra en la figura 2-4 → Genere la contraseña → Introduzca la contraseña para desbloquear.



### 5.2.6 Registro de desbloques.






Pulse en el icono "Registro  " como se muestra en la figura 2-1 → Podrá visualizar el registro de desbloques como se muestra en la figura 2-5.

### 5.2.7 Desbloqueo con huella dactilar.

Pulse en el icono " Huella dactilar  " como se muestra en la figura 2-1 → Pulse en el icono "  " → Añadir huella dactilar → Establezca el nombre y el intervalo horario valido para la huella → Siguiente → Ponga su huella en el sensor y siga las instrucciones → "Operación Correcta" → Ponga su huella en el sensor para desbloquear.

### 5.2.8 Desbloqueo con tarjeta RF.





Pulse en el icono "Tarjetas RF  " como se muestra en la figura 2-1 → Pulse en el icono "  " → Añada las tarjetas como se muestra en la figura 2-6.



### 5.3 Establezca la conexión entre el adaptador WiFi (Gateway) y el teléfono (Opcional).

Asegúrese de que el teléfono está conectado a la red WiFi deseada → Pulse en el icono "←" como se muestra en la figura 3.1 → Pulse en "Settings" como se muestra en la figura 3-2 → Pulse en "Gateway" como se muestra en la figura 3-3 → Introduzca la contraseña de la red WiFi y el nombre del adaptador WiFi (Gateway) como se muestra en la figura 3-4 → Pulse y mantenga pulsado el botón en adaptador WiFi hasta

que el LED verde parpadee rápidamente, entonces pulse en "Next" como se muestra en la figura 3-5 → Configuración completada.



## 6. Contenido del embalaje.



Nombre : \_\_\_\_\_

Teléfono : \_\_\_\_\_

Fecha de compra : \_\_\_\_\_

Nombre de producto : \_\_\_\_\_

Modelo de producto : \_\_\_\_\_