

El mando de cochera ERREKA LUNA emite a 433,92 MHz, tiene dos botones o canales para poder abrir dos puertas.

Este mando de garaje ERREKA se codifica mediante 8 microinterruptores, también denominados DIP-switch.

Su codificación es muy sencilla, simplemente hay que colocar los DIP-switch en la misma posición que el mando de distancia LUNA antiguo ya codificado.

Este modelo sustituye a otros mandos ERREKA que ya han dejado de fabricarse, como por ejemplo los emisores ERREKA RESON, de los cuales hay varias versiones.

Si el mando ERREKA RESON se encuentra entre uno de los siguientes modelos, significa que es compatible con el mando ERREKA LUNA:

SMAT, BARR, CLEM, CLMY, CYJC, JC, LZLR, SGOX, SGOZ, TEMI, ELEM, RLT1, LORL, MARR, MROL, MATZ.

Estas letras suelen venir en una pequeña pegatina debajo de la pila.

ndo a

RREKA

nando