

EMISOR RMC165CM

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- El emisor RMC165CM solo puede ser programado con las programadoras Remocon HCD900 y HCD900-Q por un profesional. Diríjase a un distribuidor autorizado para programar su mando.

UTILIZACIÓN

- Pulse el botón correspondiente al canal de activación del receptor dentro del radio de acción del mismo.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Abra el emisor RMC165CM con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño. Retire la pila agotada y reemplácela por una pila de litio de 3V del tipo CR2032 respetando siempre las polaridades marcadas en el emisor. Deposite la pila usada en un recipiente adecuado para su reciclado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El que suscribe José Martín Tejero; Remocon Spain S.L.; C/ Ignacio Aldecoa 15, 29004 Málaga. Declara bajo su responsabilidad que el emisor RMC165CM cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/EU y 2014/35/EU.

RADIO : EN 300 220-1: V3.1.1 (2017) / EN 300 220-2: V3.2.1 (2018)

EMC : EN 301 489-1: V2.2.0 (2019) / EN 301 489-3: V2.1.1 (2019)

SEGURIDAD : IEC 62368-1:2014/ COR1:2015 y EN 62368-1:2014/A11:2017



FRECUENCIA	433.92 MHZ
CÓDIGO	FIJO
VERSIÓN	4 PULSADORES
ALCANCE	50 METROS
ALIMENTACIÓN	3V