

**EMISOR RMC225CHM**  
**INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN**

- El emisor RMC225CHM sólo puede ser programado con la programadora Remocon HCD900 por un profesional. Diríjase a un distribuidor autorizado para programar su mando.
- El emisor RMC225CHM puede unificar hasta cuatro mandos de código evolutivo y fijo y frecuencias 433.92 y 868.35 MHz. Cada pulsador del emisor RMC225CHM puede emitir un código y frecuencia diferente.

**UTILIZACIÓN**

- Pulse el botón correspondiente al canal de activación del receptor dentro del radio de acción del mando.

**SUSTITUCIÓN DE LA PILA**

- Abra el emisor RMC225CHM con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño. Retire la pila agotada y reemplácela por una pila alcalina de 3V CR2032 respetando siempre las polaridades marcadas en el emisor. Deposite la pila usada en un recipiente adecuado para su reciclado.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

El que suscribe José Martín Tejero; Remocon Spain S.L.; C/ Esteban Salazar Chapela 91, 29004 Málaga. Declara bajo su responsabilidad que el emisor RMC225CHM cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del parlamento Europeo y del consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre.

**RADIO** : EN 300 220-2 V2.4.1:2012-05  
**EMC** : EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09, EN 301 489-3 V1.6.1:2013-08  
**SALUD** : EN 62479:2010  
**SEGURIDAD** : EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+ A12:2011+AC:2011+ A2:2013

**CE 0681**

<b>FRECUENCIA</b>	<b>433.92 y 868.35 MHZ</b>
<b>CODIGO</b>	<b>EVOLUTIVO y FIJO</b>
<b>VERSIÓN</b>	<b>4 PULSADORES</b>
<b>ALCANCE</b>	<b>100 METROS</b>
<b>ALIMENTACIÓN</b>	<b>3V</b>