

# CLEMSA MUTANCODE - MUTANCODE MINI



## DESDE UN MANDO EN USO

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse durante un segundo el botón semilla de un emisor en funcionamiento.
2. El receptor emitirá dos pitidos cortos.
3. Pulse durante un segundo el mando nuevo. El receptor emitirá un pitido corto indicando que ha sido memorizado correctamente.
4. Espere 4 5 segundos a que termine el tiempo de programación o vuelve a pulsar el botón semilla

## DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse durante un segundo el botón **<PROG>** en el receptor.
2. El receptor emitirá dos pitidos cortos.
3. Pulse durante un segundo el mando nuevo. El receptor emitirá un pitido corto indicando que ha sido memorizado correctamente.
4. Espere 4 5 segundos a que termine el tiempo de programación o vuelve a pulsar el botón **<PROG>**.