

CARDIN



1. En el receptor pulse y mantenga pulsado el botón "P1 MEMO" hasta que el LED "L1" comience a parpadear.
2. Pulse el mando nuevo. El LED "L1" comenzará a parpadear rápidamente.
3. El nuevo mando ya está programado.