

GLOBMATIC



VÍA RADIO

1. Pulse y mantenga pulsados a la vez los botones uno y dos de un mando previamente programado en el receptor. El LED del mando destellará tres veces y luego quedará fijo. Mantenga los dos botones pulsados hasta que el LED del mando se apague.
2. Pulse el nuevo emisor.
3. Espere ocho segundos a que el proceso de aprendizaje termine automáticamente.

DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse durante un segundo el botón "SW_RX" o "P1" según sea un motor o un receptor. Un indicador luminoso se encenderá, esperar a que se apague.
2. Antes de que transcurran ocho segundos pulsar el mando nuevo, el indicador luminoso emitirá tres destellos.
3. Espere ocho segundos a que el proceso de aprendizaje termine automáticamente.