

INSTRUCCIONES RMC610

1. Mantener pulsado el boton del mando del cliente y el de nuestro mando.
2. Acercar los mandos y la luz del RMC610 se quedara fija y parpadeara 3 veces.
3. Quitar el puente que se encuentra encima de la pila.
4. Regular la frecuencia del mando.
5. Cada vez que queramos volver a copiarlo hay que volver a ponerle el puente que esta encima de la pila.