

MDLPMETIS

Palpadores y fresas en dotación



- 1** Fresa de 3.5 mm y 90º especial para llave Kaba (se usa con el palpador nº 4). Ref. REP629
- 2** Palpador de 4.0 mm para llaves tubulares (se usa con la fresa nº 10). Ref. REP610
- 3** Palpador de 2.0 mm para llaves de regata (se usa con la fresa nº 8). Ref. REP604
- 4** Palpador de 2.5 mm y 88º especial para llave Kaba (se usa con la fresa nº 1). Ref. REP630
- 5** Palpador doble de 2.5 mm para llaves de regata, por un lado, y 88º para llaves de puntos, por el otro (se usa con las fresas nº 9, nº 6 y nº 7). Ref. REP606
- 6** Fresa de 90º para llaves de puntos (se usa con palpador nº 5). Ref. REP615
- 7** Fresa de 95º para llaves de puntos (se usa con palpador nº 5). Ref. REP617
- 8** Fresa de 2.0 mm para llaves de regata (se usa con el palpador nº 3). Ref. REP603
- 9** Fresa de 2.5 mm para llaves de regata (se usa con el palpador nº 5). Ref. REP605
- 10** Fresa de 4.0 mm para llaves tubulares (se usa con el palpador nº 2). Ref. REP609