

EMISOR RMC225HS
INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- El emisor RMC225HS sólo puede ser programado con la programadora Remocon HCD900 por un profesional. Diríjase a un distribuidor autorizado para programar su mando.
- Alternativamente el emisor RMC225HS puede unificar hasta cuatro mandos de código evolutivo y frecuencia 868.35 MHz. Cada pulsador del emisor RMC225HS puede emitir un código diferente.

UTILIZACIÓN

- Pulse el botón correspondiente al canal de activación del receptor dentro del radio de acción del mando.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Abra el emisor RMC225HS con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño. Retire la pila agotada y reemplácela por una pila alcalina de 3V del tipo CR2032 respetando siempre las polaridades marcadas en el emisor. Deposite la pila usada en un recipiente adecuado para su reciclado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El que suscribe José Martín Tejero; Remocon Spain S.L.; C/ Esteban Salazar Chapela 91, 29004 Málaga. Declara bajo su responsabilidad que el emisor RMC225HS cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del parlamento Europeo y del consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre.

RADIO : EN 300 220-2 V2.4.1:2012-05
EMC : EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09, EN 301 489-3 V1.6.1:2013-08
SEGURIDAD : EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+
A2:2013 EN62479:2010

C E0681

FRECUENCIA	868.35 MHZ
CODIGO	EVOLUTIVO
VERSIÓN	4 PULSADORES
ALCANCE	100 METROS
ALIMENTACIÓN	3V