

EMISOR RMC265CHML
INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- El emisor RMC265CHML sólo puede ser programado con la programadora Remocon HCD900 por un profesional. Diríjase a un distribuidor autorizado para programar su mando.

PROGRAMACIÓN POR APROXIMACIÓN

- Pulse y mantenga pulsado el botón nº3 mientras le da cuatro pulsaciones al botón nº4. El LED parpadea en color rojo a intervalos de un segundo.
- Enfrente el mando que se ha de duplicar a una distancia de aproximadamente cinco centímetros y púlselo. El LED del emisor RMC265CHML se encenderá de manera fija de color verde.
- Pulse en el RMC265CHML el botón donde se ha de guardar el código.

El emisor RMC265CHML puede unificar hasta cuatro mandos de código evolutivo y fijo y frecuencias 433.92 y 868.35 MHz. Cada pulsador del emisor RMC265CHML puede emitir un código y frecuencia diferente.

UTILIZACIÓN

- Pulse el botón correspondiente al canal de activación del receptor dentro del radio de acción del mando.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Abra el emisor RMC265CHML con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño. Retire la pila agotada y reemplácela por una pila alcalina de 3V CR2032 respetando siempre las polaridades marcadas en el emisor. Deposite la pila usada en un recipiente adecuado para su reciclado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El que suscribe José Martín Tejero; Remocon Spain S.L.; C/ Ignacio Aldecoa 15, 29004 Málaga. Declara bajo su responsabilidad que el emisor RMC265CHML cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/EU y 2014/35/EU.

RADIO : EN 300 220-1: V3.1.1 (2017) / EN 300 220-2: V3.2.0 (2017)

EMC : EN 301 489-1: V2.2.0 (2017) / EN 301 489-3: V2.1.1 (2017)

SEGURIDAD : EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013



FRECUENCIA	433.92 y 868.35 MHZ
CODIGO	EVOLUTIVO y FIJO
VERSIÓN	4 PULSADORES
ALCANCE	50 METROS
ALIMENTACIÓN	3V