

EMISOR RMS001
INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- El emisor RMS001 es un telemando original trinario de 8 bits. Abra el emisor con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño y coloque los micro interruptores en la posición deseada. El emisor RMS001 tiene la posibilidad de invertir el segundo canal y controlar la velocidad de reloj a través de dos puentes que se encuentran justo debajo del segundo pulsador y en la esquina superior izquierda de la pila.

UTILIZACIÓN

- Pulse el botón correspondiente al canal de activación del receptor dentro del radio de acción del mando.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Abra el emisor RMS001 con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño. Retire la pila agotada y reemplácela por una pila alcalina de 12V y 23A respetando siempre las polaridades marcadas en el emisor. Deposite la pila usada en un recipiente adecuado para su reciclado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El que suscribe José Martín Tejero; Remocon Spain S.L.; C/ Mármoles nº 14; 29006 Málaga. Declara bajo su responsabilidad que el emisor RMS001 cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del parlamento Europeo y del consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre.

RADIO : EN 300220-1 V2.1.1 (04/2006); EN 300220-2 V2.1.2 (06/2007)

EMC : EN 301489-1 V1.8.1 (04/2008); EN 301489-3 V1.4.1 (08/2002)

SEGURIDAD : EN 60950-1:2006

CE 0681

FRECUENCIA	433.92 MHZ
CODIGO	FIJO
VERSIÓN	2 PULSADORES
ALCANCE	100 METROS
ALIMENTACIÓN	12V