

FOTOCELULA MHF23

Fotocélula con Catadióptrico

CONEXIONES ELÉCTRICAS

- 1 Alimentación 12/24 Vac
- 2 Alimentación 12/24 Vac
- 3 Contacto Norm. Cerrado (para utilizar conectar con Común)
- 4 Contacto Norm. Abierto (para utilizar conectar con Común)
- 5 Común

COMENTARIOS

El led amarillo debe estar encendido, ya que esto indica que la fotocélula está bien alimentada y bien centrada con el catadióptrico.

Los dip-switch 2 y 3 (SW2-SW3) deben estar siempre en ON.

POSICIÓN DE LOS DIP-SWITCH

Si colocamos la Ftocélula con las conexiones hacia abajo y los dip-switch arriba, la posición de éstos debe ser la siguiente:

- Dip-Switch 1 -- Derecha
- Dip-Switch 2 -- Izquierda
- Dip-Switch 3 -- Izquierda